

# MARSHAL HDDダブルコンバインV



## -取扱説明書-

MAL-3235SBK

【安全上の注意を必ず守っていただくよう、お願い致します。】  
お客様や他人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全に使用いただくのを念でお知らせしておりますので、必ず理解の上、守っていただきますようお願い致します。

**▲ 警告**

- 本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンメーカーが指示している要領、注意事項を必ず守ってください。
- 接続の分解、改造はしないでください。火災や感電の原因となります。
- 電圧が上がり、異常な発熱がたら、すぐにコンセントからプラグを抜いてください。また、その後の異常な発熱がまた起こる場合は、直ちに電源プラグを抜いてください。
- 電源コード、接続コードの上には物をのせたり、傷つけたり、折り曲げ、押し付け、加えたりはしないようにしてください。
- 電源プラグがコンセントに完全に差し込まれていないと、ショート、発熱の原因となります。感電の原因となります。
- 本体を濡らしたり、水気のある場所で使用しないでください。感電や火災、本製品の故障の原因となります。

**▲ 注意**

- 電源コンセントは、なるべく直線接続してください。また、差込角が浅い場合は、コンセントを押し込んでください。
- 本製品を衝撃的な力で動かさず、慎重に取り扱いください。落下による故障、感電の原因となります。
- 取扱説明書に入らない部品があります。取扱説明書の取り扱いに必ず従ってください。
- あくまでラック内設置してご利用。電源スイッチを必ずオフにしたり、パソコンをリセットしないでください。故障の原因となります。必ず電源スイッチを必ずオフにしたり、パソコンをリセットしないでください。
- 本製品に保存したデータが、ハードウェアの故障、誤動作、その他のような理由によって破壊された場合でも、弊社でのご対応はいたしません。あらかじめご了承ください。
- 本製品は標準電源で動作しますので、他の電源を接続してご利用ください。電源をあると感電や故障の原因となります。

【ジャンパービンの確認】  
スタンダードコンバイン(BOD)の設定は、ハードディスク接続コネクタの下段付近にあるジャンパーピンで設定します。下記でジャンパービンの位置を確認してください。

本体のFAN部

(左図の拡大画像)

ジャンパーピン 接続コネクタ

【スタンダードコンバイン(BOD)の設定】  
ジャンパーピンをモード1に設定します。下記でジャンパービンの差し込み方法とモードの確認をしてください。

スタンダードモード

コンバイン(BOD)モード

ジャンパーピンを差し込まない場合

-1-  
MARSHAL

【コンバインモード、スタンダードモードの設定】

2TBを  
2台接続の時

2TBを  
1台接続の時

※2TBを2台接続の時は、2TBを2台に認識します。  
※2TBを1台接続の時は、2TBを1台に認識します。

※コンバインモードでご使用の場合は、初期化・フォーマットが必要です。  
[4TBをご使用の場合は必ずフォーマットが必要です。]  
※スタンダードモードでご使用の場合は、必ずフォーマットが必要です。  
※torneでご使用の場合、FAT32でフォーマットをしてからご使用ください。

[E00モードに關して]  
HDDとFANの待機時に消費電力を低減するモードです。  
HDDとFANが待機状態で約10分すると自動的にE00モードに切り替わります。  
E00モード稼働中は、HDDとFANのモーターの回転を停止して余分な消費電力を抑えます。  
HDDへアクセスすると自動的にE00モードが解除されます。(※PC以外では未対応です。)

【ハードディスクの組み込み方法】  
■ハードディスク接続の前に

**▲ 警告**

- ハードディスクを接続または取り外しの際は、必ず本機の電源スイッチがOFFになっていることを確認の上、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。本機の電源が入った状態で作業を行うと、感電などの事故や故障の原因となります。

■ハードディスクの取り付け方  
OHIOに電源ケーブル、SATAケーブルを装着する場合の注意  
※この挿し込む方向に十分注意ください。  
また、無理に押し込むと故障の原因となりますので、慎重に取り扱ってください。

-2-  
MARSHAL

【ハードディスクの取り付け方】

(1) ネジを外しカバーを矢印の方向へ取り外します。

(2) 1目のHDDを図のように挿し込みます。  
HDD左右4箇所になじめをします。

(3) 1台目と同様に2台目のHDDを図のように挿し込みます。  
HDD左右4箇所になじめをします。

(4) カバーを矢印の方向に戻し、ネジ止めを完了させます。

-3-  
MARSHAL

■パーティションの作成とフォーマット

①ハードディスク内にデータがある場合すべて消去されますのでご注意ください。  
□Windows 7 / Windows Vista / XP / 2000の場合

①デスクトップのマイコンピュータを [右クリック] で開き「管理」を選択します。  
「コンピュータの管理」ウィンドウを開きます。  
[Windows 7] Windows Vistaの場合は、スタートメニュー下の「コンピュータ管理」をクリックして「管理」を選択します。

②「コンピュータの管理」ウィンドウの中から「ディスクの管理」を選択すると、「物理ディスクマネージャー」に接続します。

③増設したディスクを選択し、右クリックで新しいパーティションを選択します。

-4-  
MARSHAL

④次にパーティションの作成を行います。  
「未割り当て」と表示され、詳細になっているディスクがフォーマットされていないディスクなので、「未割り当て」と表示されている部分を [右クリック] で選択し、「フォーマット」メニューを開き、「パーティションの作成」を選択します。

⑤「パーティション作成ウィザード」が表示されますので、「次へ」をクリックします。

⑥「パーティションの種類を選択」ウィンドウが表示されます。「プライマリパーティション」を選択し、「次へ」をクリックします。  
※拡張パーティションは、お客様の用途に合わせて選択してください。

⑦「パーティションサイズの指定」ウィンドウが表示されますので、「次へ」をクリックします。

⑧「ドライブ文字またはパスの割り当て」ウィンドウが表示されます。ドライブ文字を指定して「次へ」をクリックします。  
※特に指定がなければそのまま「次へ」をクリックします。

-5-  
MARSHAL

⑨「パーティションのフォーマット」ウィンドウが表示されます。このウィンドウでフォーマット設定をすることが出来ます。使用するファイルシステムはNTFSを選択可能し「次へ」をクリックします。  
※お急ぎの場合は「クイックフォーマット」でフォーマットをおこなってください。  
※ファイルシステムは、お客様の用途に合わせて選択してください。  
※フォーマットでご利用の場合は必ずお使いください。

⑩「パーティション作成ウィザードの完了」ウィンドウが表示されます。「完了」をクリックして閉じます。

⑪フォーマットが完了されます。「ディスクの管理」で表示されるステータスが「フォーマット中」になります。実行状況が100%になり、ステータスが「正常」になればフォーマット完了です。  
※フォーマット中には、コンピュータ電源を切ったり、ケーブルを取り外したり、Windowsを閉じしないでください。

-6-  
MARSHAL

この製品は当社の厳密な品質管理のもとで、製品検査に合格したものです。  
お客様の正常な使用状態において、万一故障した場合には下記記載の保証規定により修理させていただきますので、お買い上げいただいた販売店へ保証書を提示してください。

《無償修理規定》

1. 無償保証について  
無償保証期間は、お客様が本製品を購入してから1年間となります。無償保証は、購入された販売店の社印及びお客様情報（保証書記載の項目）が必要となります。購入販売店の社印が無い場合は、本製品を購入されたことがわかるレシートで確認させていただきますので、購入時のレシートは本保証書とともに大切に保管してください。本保証書及びレシートがない場合は無償保証の対象外となりますのでご注意ください。尚、本製品は日本国外でのサポートは行っておりません。

2. 修理依頼方法  
保証期間に故障し、無償修理をご依頼の場合はお買い上げの販売店へ本保証書（購入日の記載がない場合は購入時のレシート）を添えてご持参ください。やむを得ず製品を郵送される場合は、送料をご負担下さい。

3. 無償修理範囲外事項（有償修理）  
① 不適当な使用、取扱いの誤りによる故障修理  
② 風水害、地震、火災、落雷その他天災地災、公害や異常電圧（商用電源100Vの異常）による故障修理  
③ 当社サービス部門以外による修理及び改造による故障、損傷の場合  
④ 接続している他の機器に起因して、本製品に故障が生じた場合  
⑤ 本保証書の提示がない場合  
⑥ 本保証書に所定事項の未記入あるいは字句を書き換えられた場合  
⑦ お買い上げ後において運搬、移動時の落下、お取扱いが適当でないため生じた故障および損傷  
⑧ 説明書に記載の使用法および注意に反するお取扱いによって発生した故障の場合  
⑨ 消耗品の交換  
⑩ 特定のパーツ類や接続された機器との間に生じた動作不具合（相性問題と呼ばれるもの）

4. 本製品に係るお客様のデータ等については、いかなる場合においても補償対象外となります。

どこよりも安い!! ハードディスクを格安で買うなら!

**HDD 専門店 ハードディスク激安市場**

その他 PC パーツも多数揃え!  
もちろん MARSHAL 製品も取扱あります!

ハードディスク激安市場  
<http://shop.marshall-no1.jp/>

HDD・パソコン周辺機器を買うなら!  
**【楽天市場】 PREMIUM STAGE**

大手通販サイトの楽天市場でも出店中!  
楽天ポイントで HDD も購入できます!

【楽天市場】 PREMIUM STAGE  
<http://www.rakuten.co.jp/marshall/>