

どこよりも安い!! ハードディスクを格安で買うなら!

HDD専門店 ハードディスク激安市場

その他PCパーツも多数品揃え!

もちろんMARSHAL製品も取扱あります!

ハードディスク激安市場
<http://shop.marshal-no1.jp/>

データ・リカバリーサービス

データリカバリーサービスとは、何らかの障害により破壊された、コンピュータ及び様々な電子機器使用されている記憶装置や媒体に保存されているお客様の大切なデータを迅速に救出し、回収、復旧、修復するサービスです。弊社では、CBL Japan と業務提携を結び、より高い確率でデータの回収に成功しております。

特徴

- 初期診断無料
- 成功報酬型の復旧サービス(ノーデータ・ノーチャージ)
- 個人のお客様に「HDD復旧料金特別割引」のサービスを実施。
- あらゆるOSに対応、あらゆる記録メディアからのデータ復旧


詳しくは
<http://www.marshal-no1.jp/service/index.html>

パッケージ内容の確認


1. ドライブ本体
2. ACアダプタ
3. USBケーブル
4. 簡易マニュアル
5. USB補助電源ケーブル

本体各部の名称とはたらき

- ① イジェクトボタン：押すとトレイが開きます。
- ② アクセスランプ：読み書き時に点滅します。
- ③ 緊急イジェクトホール：メディアが取り出せなくなった場合に使用します。(クリップピンをのばし奥まで差し込むと、「カチッ」と音が鳴りトレイを引き出すことができます。)



パソコンと接続



- ◎ 付属のUSBケーブルのコネクタを本製品のUSBポートに接続し、反対側のコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。
- ◎ ACアダプタをご利用の場合は、ACアダプタのDCプラグをドライブ本体の電源コネクタに接続します。
- ※ ACアダプタを使用しない場合は必ずUSB補助電源ケーブルをご利用ください。ドライブを安定してご利用いただくために、PCのUSBポートとドライブ本体の電源コネクタを接続します。

Portable Drive 接続手順

[はじめにお読みください]

[安全上の注意を必ず守っていただくよう、お願い致します。]

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただく内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただきますようお願い致します。

警告

- ◆ 本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。
- ◆ 機器の分解、改良はしないでください。火災や感電の原因になります。
- ◆ 煙がでたり、異臭や異音が生じたら、すぐにコンセントからプラグを抜いてください。また、その他製品の異常がありましたらご使用をやめ、速やかに弊社サポートまでご連絡ください。
- ◆ 電源コード、接続コードの上にものをせたり、傷つけたり・折り曲げ・押し付け・加工などは火災や感電の原因になりますので行なわないでください。
- ◆ 電源プラグをコンセントに完全に差し込んでください。ショート、発熱の原因となり火災、感電の恐れがあります。
- ◆ 本体を濡らしたり、水気のある場所で使用しないでください。感電や火災、本製品の故障の原因となります。

注意

- ◆ 電源コンセントは、なるべく電源コンセントへ直接接続してください。また、長期間使用しない場合は、コンセントを外してください。
- ◆ 本製品を暖房器具などの熱をもつ器具の周りに設置しないでください。過熱による火災・故障の原因になります。
- ◆ 乳幼児の口に入る小さな部品があります。乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- ◆ パワー・アクセスランプが点滅している間は、電源スイッチをOFFにしたり、パソコンをリセットしないでください。故障の原因になったり、データが消去する恐れがあります。
- ◆ 本製品に保存したデータが、ハードウェアの故障、誤動作、その他どのような理由によって破壊された場合でも、弊社で一切の保証はいたしかねます。万が一に備えて重要なデータはあらかじめバックアップするようにお願い致します。
- ◆ 本製品は精密電子機器ですので、身体の静電気を取り除いてからご使用ください。静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。

[注意事項]

- USB2.0の機能を利用するにはUSB2.0端子搭載のデバイスをご利用ください。
- 本パッケージの記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。
- 営業/サポートの受付は平日のみとなります。

接続確認

スタート→マイコンピュータでドライブ表示が追加されたか確認してください。

本製品のパソコンからの取り出し

本製品のパソコンからの取り出しは、タスクバーのUSBアイコンをクリックしていただき「ハードウェアの安全な取り出し」を選択してから行ってください。

※メディアの取り付け取り出しは、パネル前面のイジェクトボタンを押していただくか、マイコンピュータに表示されるドライブのアイコンを右クリックして「取り出し」をクリックしてトレイを引き出し、メディアの取り付け取り出しを行います。