

はじめにお読みください

Mini SHELTER

ポータブル外付けハードディスクドライブ

【安全上の注意を必ず守ってください。お願い致します。】
お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただく内容をきんでありますので、必ずご理解の上、守っていただきますようお願い致します。

警告

- ◆本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。
- ◆機器の分解、改良はしないでください。火災や感電の原因になります。
- ◆煙が出たり、異臭や異音が出たら、すぐにコンセントからプラグを抜いてください。
- ◆また、その他製品の異音がありましたらご使用をやめ、速やかに弊社サポートまでご連絡ください。
- ◆本体を濡らしたり、水気のある場所で使用しないでください。感電や火災、本製品の故障の原因となります。
- ◆電源コード、接続コードの上に物をのせたり、傷つけたり、折り曲げたり、押し付けたり、加工などは火災や感電の原因になりますので行わないでください。

注意

- ◆本製品を廃棄処分などの処分をする際は、必ず製品の取扱い説明書に従ってください。燃焼による火災・故障の原因になります。
- ◆乳幼児が口に入ると小さな部品があります。乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- ◆本製品は精密電子機器ですので、身体の静電気を取り除いてからご使用ください。静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。
- ◆アクセスランプが点滅している間は、電源をOFFしたり、リセットしないでください。
- ◆故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。
- ◆動作時にケーブルを抜かないでください。

【注意事項】


- 本パッケージの記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
- 社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。
- 本製品に保存したデータが、ハードウェアの故障、誤動作、その他のような理由によって破壊された場合でも、弊社での一切の保証はいたしません。
- サポートについては、下記のお問い合わせフォームからお申し込みします。
【URL】<https://www.marshal-no1.jp/support/form.html>
- 営業サポートの受付は平日のみとなります。

パッケージ内容の確認

1. 本体 2. USB ケーブル 1 本 3. 簡易マニュアル

本体各部の名称とはたらき


- ① USB ポート : 付属の USB ケーブルを使用して、本製品とパソコンを接続します。
- ② アクセスランプ : ハードディスクにアクセスしているときは点滅します。



-1-

パソコンと接続

ハードディスクを接続した本製品をパソコンに接続します。



-2-

- ※本製品のアイコンがない場合、
- 接続する USB ポートを変えてみてください。
- USB ポートの供給する電源が不足している可能性があります。補助電源コネクタをご利用ください。

接続確認

スタート→マイコンピュータでドライブ表示が追加されたか確認してください。

本製品のパソコンからの取り外し

本製品のパソコンからの取り外しは、タスクバーの USB アイコンをクリックしていただき「ハードウェアの安全な取り外し」を選択してから行ってください。

-3-

MEMO

どこよりも安い!! ハードディスクを格安で買うなら!

HDD 専門店 ハードディスク激安市場

その他 PC パーツも多数揃え!
もちろん MARSHAL 製品も取扱あります!

ハードディスク激安市場
<http://shop.marshal-no1.jp/>

データ・リカバリーサービス

データリカバリーサービスとは、何らかの障害により破壊された、コンピュータ及び様々な電子機器使用されている記憶装置や媒体に保存されているお客様の大切なデータを迅速に救出し、回収、復旧、修復するサービスです。弊社では、CBL Japan と業務提携を結び、より高い確率でデータの回収に成功しております。

特徴

- 初期診断無料
- 成功報酬型の復旧サービス (ノーデータ・ノーチャージ)
- 個人のお客様に「HDD 復旧料金特別割引」のサービスを実施。
- あらゆる OS に対応、あらゆる記憶メディアからのデータ復旧

詳しくは
<http://www.marshal-no1.jp/service/index.html>

-4-

この製品は当社の厳密な品質管理のもとで、製品検査に合格したものです。お客様が正常な使用状態において、万一故障した場合には下記記載の保証規定により修理させていただきますので、お買い上げいただいた販売店へ保証書を提示してください。

《無償修理規定》

1. 無償保証について
無償保証は、購入された販売店の社印及びお客様情報 (保証書記載の項目) が必要となります。購入販売店の社印が無い場合は、本商品を購入されたことがわかるレシートで確認させていただきますので、購入時のレシートは本保証書とともに大切に保管してください。本保証書及びレシートがない場合は無償保証の対象外となりますのでご注意ください。尚、本製品は日本国外でのサポートは行っておりません。
2. 修理依頼方法
保証期間に故障し、無償修理をご依頼の場合はお買い上げの販売店へ本保証書 (購入日の記載がない場合は購入時のレシート) を添えてご持参ください。やむを得ず製品を郵送される場合は、送料をご負担下さい。
3. 無償修理範囲外事項 (有償修理)
- ① 不適当な使用、取扱の過失による故障修理
 - ② 風水害、地震、火災、落雷その他天変地異、公害や異常電圧 (商用電源 100V の異常) による故障修理
 - ③ 当社サービス部門以外による修理及び改造による故障、損傷の場合
 - ④ 接続している他の機器に起因して、本製品に故障が生じた場合
 - ⑤ 本保証書の提示がない場合
 - ⑥ 本保証書に所定事項の未記入あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦ お買い上げ後において運搬、移動時の落下、お取扱いが適当でないため生じた故障および損傷
 - ⑧ 説明書に記載の使用法および注意に反するお取扱いによって発生した故障の場合
 - ⑨ 消耗品の交換
 - ⑩ 特定のパーツ類や接続された機器との間に生じる動作不具合 (相性問題と呼ばれるもの)
4. 本製品に係わるお客様のデータ等については、いかなる場合においても補償対象外となります。