




メンズ & レディース兼用 5段階温度調節

ヒートブラシ

FFF-RFB1MB



Raffinement

Heat Brush
取扱説明書
User Manual

はじめに

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を安全にお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、将来予告無しに変更することがあります。
- 製品改良の為、予告無く外観または仕様を変更することがあります。

免責事項

- 火災、地震、その他天災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他当社推奨条件下以外での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証が全てであり、この保証以外は、明示の保証・黙示の保証を含め、一切保証しません。
- 取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

目次

| | |
|---------------------------|----|
| はじめに | 2 |
| 安全にご使用いただくために | 3 |
| 同梱品一覧／各部の名称と機能 | 5 |
| 使用する前の準備／使用方法 | 6 |
| よくある質問／製品仕様／お問い合わせ先 | 7 |
| 保証規定 | 10 |

安全にご使用いただくために



警告

誤った扱いをすると人が死亡、または重傷を負う可能性がある内容を示します。



注意

誤った扱いをすると人が障害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を示します。

警告

●電源コードはむやみに引っ張ったり、衝撃を与えたり、過度な負荷を与えないでください。電源コードが破損し、感電・火災・やけどの原因となります。

●電源を切った状態でも、本製品は通電しています。使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。通電した状態のまま放置すると、火災・発火の原因となります。

●人間の毛髪以外には使用しないでください。やけど・火災・故障の原因となります。

●コンセントから電源プラグを抜く際は、電源プラグを持って抜いてください。コードを引っ張るなど、無理な抜き方をすると感電・発火・ショートのおそれがあります。

●本製品は家庭用での用途を想定して製造されています。業務用として使用しないでください。過負荷による故障のおそれがあります。

●交流電圧 100V ~ 240V の範囲でご使用ください。それ以外での使用は故障・事故・けがの原因となります。

●他の機器とは同じコンセントを併用しないでください。発火・感電のおそれがあります。

●本製品をご自身で分解したり、修理を

行わないでください。感電・けが・発火のおそれがあります。

注意

●電源コードを本体に巻き付けしないでください。コードが断線するなど、製品の故障の原因となります。

●本製品を落下させたり、むやみに振り回すなど、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となり、感電・やけどのおそれがあります。

使用時

警告

●本製品は高温になります。ブラシ部分は直接肌にあてず、使用後も高温のブラシ部分には触れないでください。やけどのおそれがあります。

●浴室や洗面所など、湿度の高い場所で使用しないでください。感電・発火・発煙の原因となります。

●水で濡れた手で本製品に触れたり、過度に濡れた髪へは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。

●本製品を水中に落下させたり、水や整髪料などの液体がかかってしまった場合は、本体に触れずに電源を抜き、ただちに使用を中止し、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。

●子供や幼児の手が届く場所で使用しないでください。けが・やけど・感電のおそれがあります。

●スプレー式整髪料やパーマ液を同時に使用しないでください。また、本体にも直接使用しないでください。発火・故障・やけどのおそれがあります。

●ベンジン・シンナー・スプレー等、引火性・可燃性のものの近くで使用しないでください。爆発・火災のおそれがあります。

●本体が高温の状態、紙や布などの燃えやすいものの近くに置かないでください。火災の原因となります。

注意

●小学生以下のお子様ご利用になる場合は、保護者の監督の下、必ず目の届くところでご使用ください。

●本製品を使用する際は、同じ場所に長時間あてないでください。毛髪の焦げややけどの原因となります。

●本製品はかつら、エクステンションなどの人工毛には使用しないでください。変形・変質のおそれがあります。

メンテナンス

注意

●本体のお手入れは、必ず電源プラグを抜き通電していないことを確認したうえで、本体が十分に冷めた状態で行ってください。本体外側の汚れは、定期的に乾いた布、または硬く絞った濡れた布でふき取ってください。ご使用後、ブラシに毛髪が残っていた場合は取り除いてください。汚れがたまると毛髪の焦げややけどの原因となります。

また、製品の劣化を防ぐため、お手入れにアルコールは使用しないでください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めたものでふき取ってください。

異常時

警告

●コードやプラグ部分の変形、破損していたり、しっかりとコンセントに挿さらない場合は使用しないでください。そのまま使用すると発火・感電・ショートのおそれがあります。

●異音がする、煙が出る、焦げた臭いがあるなど、異常がみられる場合はただちに使用を中止してください。そのまま使用すると発火・感電・けがのおそれがあります。

注意

●初めてご使用になる際はわずかにプラスチック臭がしますが、数回使用するうちに消えていきます。

保管・廃棄

警告

●浴室や洗面所など、湿度の高い場所で保管しないでください。感電・発火・発煙の原因となります。

●子供や幼児の手が届く場所で保管しないでください。けが・やけど・感電のおそれがあります。

注意

●浴室や洗面所など、湿度の高い場所で保管しないでください。感電・発火・発煙の原因となります。

●子供や幼児の手が届く場所で保管しないでください。けが・やけど・感電のおそれがあります。


●本製品を廃棄する場合は、各自治体の分別方法に従ってごみに出してください。

同梱品一覧

お使いになる前に梱包内容、製品各部の名称、製品仕様をご確認ください。
万が一、不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- ・ ヒートブラシ本体 1 台
- ・ 電源ケーブル用結束ベルト 1 個
- ・ 取扱説明書 兼 保証書 1 冊

各部の名称と機能



使用する前の準備

髪の毛・髭が乾いた状態でご使用ください。ご使用前に髪の毛・髭をよくとかし、からまりやほつれが無い状態で本製品をお使いください。

使用方法

①電源を入れる

電源プラグをコンセントに挿し込みます。電源ボタンを長押し（約2秒）し、電源をONにします。通電表示LEDが点滅から点灯へ切り替わります。

②温度調整

電源ボタンを押すと温度表示LEDの数を切り替えられます。お好みの温度に設定してください。

○オススメの使用温度

柔らかい髪質 ・・・約120℃ ～ 160℃

硬い髪質 ・・・約180℃ ～ 200℃

※始めは低めの温度からお試しいただき、髪質に合わせて調整してください。

③スタイリングする

設定した温度に到達すると、温度表示ランプが点滅から点灯に切り替わります。やけどに十分注意し、ご使用ください。

※効果を長持ちさせたい場合は、ブラシをご使用後に、ヘアスタイル用ローションや髭用オイルなどをご利用ください。これらの整髪料はブラシと同時に使用しないでください。

④電源を切る

電源ボタンを長押し（約2秒）し、電源をOFFにします。通電表示ランプが点滅に変わったことを確認し、電源プラグを抜いてください。本体が十分に冷めたことを確認してから保管します。

※初めてご使用になる際はわずかにプラスチック臭がしますが、数回使用するうちに消えていきます。

※製品のお手入れは、必ず電源を切り、製品本体が十分に冷めた状態で乾いた布、もしくは硬く絞った濡れた布で拭いてください。電気製品のため、水洗いは出来ません。また、製品の劣化を防ぐため、お手入れにアルコールは使用しないでください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めたものでふき取ってください。

よくある質問

- Q. 髪にパーマ・縮毛矯正・カラーリング等をしました。すぐにヒートブラシを使っても髪にダメージはありませんか？
- A. すぐのご使用はお控えいただき、2～3日ほど間をあけてからお使いください。また、ダメージを防ぐために、高温で長時間使用することは避けてください。

製品仕様

| | |
|--------|-------------------|
| 製品型番 | FFF-RFB1MB |
| 本体サイズ | 約 206 x 33 x 29mm |
| 本体質量 | 約 236 g |
| 温度 | 120℃ - 200℃ |
| 定格電圧 | 100 - 240V |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 最大 130W |
| コードの長さ | 約 2m |

※本製品は全世界で利用できる 100-240V のグローバルポルテージですが、海外でご利用の際は、現地に適したタイプの変換プラグが必要です。

お問い合わせ先

本製品のサポートには、お客様の環境を詳細に確認する必要があります。お手数ですが、以下のQRコード（アドレス）から必要事項を入力の上、お問い合わせください。なお、1項目でも空きがある場合、サポートをお受けできません。

※営業・サポートの受付は、平日のみとなります。

【お問い合わせ先 QR コード】



<http://www.marshall-no1.jp/support/form.html>

