

MARSHAL
2.5&3.5インチSATA
ハードディスクスタンド
MAL-4035SBK
2.5&3.5インチSATA HDD / SSD ケース

取扱説明書

目次	
本製品を使用する前にご覧ください	1
はじめに	2
安全上のご注意	3
付属品を確認してください	4
各名称を確認してください	5
各部の名称と機能	6
組み込み方法を確認してください	7
ハードディスクの組み込み方	8
パソコンとの接続方法を確認してください	9
パソコンと本製品を接続する	10
パソコン上での操作方法を確認してください	11
パソコン上での操作方法 (Windows)	12
Windows8 のコンピュータの管理画面の開き方	13
パソコン上での操作方法 (Mac)	14
何があった場合はまずQ&Aをご覧ください	15
よくあるお問い合わせ Q&A	16
サポート先へのお問い合わせ	17
適切な使用環境の確認をしてください	18
本製品の仕様	19
弊社商品の取り扱い店舗のご紹介	20
広告	21
本製品の保証書を確認してください	22
保証書	23
無償修理規定	24

パソコン上での操作方法 (Windows)

【接続を確認する】

「マイコンピュータ」を開き、ドライブが表示されていることを確認します。

※取り付けたハードディスクが新品・未フォーマットの場合は、パソコン上でアイコンが表示されません。必ずハードディスクの「初期化」の作業が必要となります。

※もし、上記の方法でもご利用できない場合はもう一度今までの手順 (P4 ~ P6) を再度確認してください。

【パーティションの作成とフォーマット (初期化) 方法】

注意：ハードディスク内のデータがある場合は、すべて消去されますのでご注意ください。

①デスクトップのマイコンピュータを「右クリック」で開き「管理」を選択します。「コンピュータの管理」ウィンドウが開きます。

※マイコンピュータがデスクトップにない場合は、左下の Windows マーク (スタート) をクリックしてメニューの中のコンピュータを右クリックしてください。

※Windows8 の場合だけの操作でコンピュータの管理画面を開きます。P11 ~ P12 を参照してください。

②「コンピュータの管理」ウィンドウの「ツリー」の中から「ディスクの管理」を選択すると、「ディスクマネージャーサービス」が表示されます。

③本製品に増設したディスクを選択し、右クリックで新しいバージョンを選択します。

④次にパーティションの作成をおこないます。「未割り当て」と表示され、斜線になっているディスクがフォーマットされていないディスクですので、「未割り当て」と表示されている部分を「左クリック」で選択し、「右クリック」でメニューを開き、「パーティションの作成」を選択します。

⑤「パーティション作成ウィザード」が表示されますので、「次へ」をクリックします。

⑥「パーティションの種類を選択」ウィンドウが表示されます。「プライマリパーティション」を選択し、「次へ」をクリックします。

⑦「パーティションサイズの指定」ウィンドウが表示されますので、「次へ」をクリックします。

⑧ドライブ文字またはパスの割り当て」ウィンドウが表示されます。ドライブ文字を指定して、使用するファイルシステムは (NTFS) を選択し、「次へ」をクリックします。

⑨新しいパーティションウィンドウの完了」が表示されます。問題がなければ「完了」をクリックして「閉じます」。

⑩フォーマットが開始されます。「ディスクの管理」で表示されるステータスが「フォーマット中」になります。進行状況が 100% になり、ステータスが「正常」になればフォーマット完了です。

■Windows8のコンピュータ管理画面の開き方

①トップ画面の右端をクリックしてメニュー画面を出します。メニュー画面の「設定」選択します。

②設定メニューの中から「タイル」を選択します。タイル画面の『管理ツールを表示』をオンにします。

■Windows8のコンピュータ管理画面の開き方

①と異様に画面の右端をクリックすると下記のような画面に切り替わります。その項目の中に「コンピュータの管理」があります。

④その他の操作は、P7の②から同じ操作です。

※実際の Windows8 の画面と異なる場合がございます。予めご了承ください。

パソコン上での操作方法 (Mac)

【接続を確認する】

デスクトップ上での移動タブの中から「コンピュータ」を開き、ドライブが表示されていることを確認します。

※取り付けたハードディスクが新品・未フォーマットの場合は、パソコン上でアイコンが表示されません。必ずハードディスクの「初期化」の作業が必要となります。

※もし、上記の方法でもご利用できない場合はもう一度今までの手順 (P4 ~ P6) を再度確認してください。

【パーティションの作成とフォーマット (初期化) 方法】

注意：ハードディスク内のデータがある場合は、すべて消去されますのでご注意ください。

①デスクトップ上での移動タブの中から「ユーティリティ」を選択します。

②ユーティリティの中から「ディスクユーティリティ」を選択します。

③フォーマットしたいハードディスクを選択。

④「消去」項目を選択。

よくあるお問い合わせ Q&A

Q. TV で接続することは可能ですか？

A. 使用可能です。動作確認をしています。

Q. 3TB、4TB で使用することは可能ですか？

A. 使用可能です。動作確認をしています。

Q. エコモードは何時分まで有効になりますか？

A. 約10分後に有効になります。

Q. PC の電源が切れても HDD の回転が止まりません。

A. 約10分後にHDDの回転が止まるようになります。

Q. Mac でフォーマットした HDD を Windows で開けません。

A. フォーマット形式を FAT 形式にしてください。(MS-DOS ファイルシステム)

Q. Linux や Unix でも使用可能ですか？

A. カネバルが対応しているため使用可能ですが、サポートはしていません。下記のメールアドレスにお問い合わせください。

※サポートは Eメールのみとなります。予めご了承ください。

※営業・サポートの受付は、平日のみとなります。

MARSHAL サポート

support@marshal-no1.jp

本製品の仕様

型番	MAL-4035SBK
対応 PC	USB2.0 以上の端子を持つ DOS / V 機
対応 OS	Windows8 / Windows7 / Vista / XP / 2000PRO
インターフェース	Mac OS X 10.4 以降 ^{※1}
対応ディスク	USB2.0
サイズ / 重量	SATA、SATAII インターフェース 2.5/3.5 インチハードディスク / 2.5 インチ SSD
消費電力 ^{※2}	約 (W) 137 × (H) 68 × (D) 135mm / 約 187g
電源入力	約 0.02kWh / 時 (瞬時電力: 約 11W) ^{※3}
電源出力	入力: AC100 ~ 240V / 出力: DC +12V, 2000mA
使用・温度・湿度範囲	温度: 5 ~ 40℃ / 湿度: 20 ~ 80% (結露なきこと)
搭載可能 HDD	最大 1 台
搭載可能 HDD 最大容量	4TB まで ^{※4}
ケーブルの長さ	USB ケーブル 約 80cm
	ACアダプタケーブル 約 1.5m

※1 全ての環境で動作を保証するものではありません。

※2 MAL-3200USA-W72 を使用した数値です。

※3 瞬時電力は、動作開始時の数値です。

※4 4TB を超える容量は 2012 年 9 月現在未検証です。

■注意事項

※本製品には、ハードディスクは含まれておりません。

※製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

どこよりも安い!! ハードディスクを格安で買うなら!

HDD 専門店 ハードディスク激安市場

その他 PC パーツも多数揃え!
もちろん MARSHAL 製品も取扱あります!

ハードディスク 激安市場
http://shop.marshall-no1.jp/

HDD・パソコン周辺機器を買うなら!

【楽天市場】PREMIUM STAGE

大手通販サイトの楽天市場でもお店中!
楽天ポイントで HDD も購入できます!

【楽天市場】PREMIUM STAGE
http://www.rakuten.co.jp/marshall/

ハードディスクの大人気モデルから、貴重な商品まで取扱中!

【Amazon】ハードディスク激安市場

世界最大のオンラインショップに出店中!
豊富なラインナップで取り揃えています。

【Amazon】ハードディスク激安市場
Amazon サイトで好評販売中!

この製品は当社の厳密な品質管理のもとで、製品検査に合格したものです。お客様の正常な使用環境において、万が一故障した場合は下記記載の保証規定より修理させていただきますので、お問い合わせいただいた場合販売店へ保証書を提示してください。

【無償修理規定】

1. 無償保証について

無償保証期間は、お客様が本製品を購入されてから 1 年間となります。

無償保証は、購入された販売店の社印及びお客様情報 (保証書記載の項目) が必要となります。購入販売店の社印が無い場合は、本商品を購入されたことがわかるシールで確認させていただきますので、購入時のシールは本保証書とともに大切に保管してください。本保証書及びシールがない場合は無償保証の対象外となりますのでご注意ください。尚、本製品は日本国外でのサポートは行っておりません。

2. 修理依頼方法

保証期間に故障し、無償修理をご依頼の場合はお買い上げの販売店へ本保証書 (購入日の記載がない場合は購入時のレシート) を添えてご持参ください。

やむを得ず製品を郵送される場合は、送料をご負担下さい。

3. 無償修理範囲外事項 (有償修理)

①不適当な使用、取扱いの誤りによる故障修理

②風水害、地震、火災、雷害その他天災地災、公害や異常電圧 (電圧変動 1 0 0 V の異常) による故障修理

③当社サービス部門以外による修理及び改造による故障、損傷の場合

④接続している他の機器に起因して、本製品に故障が生じた場合

⑤本保証書の提示がない場合

⑥本保証書に規定事項の未記入あるいは字句を書き換えられた場合

⑦お買い上げ後において運搬、移動時の落下、お買い上げ後でない発生した故障および損傷

⑧説明書に記載の使用法および注意に反するお取扱いによって発生した故障の場合

⑨消耗品の交換

⑩特定のパーツ群や接続された機器との間に生じる動作不具合 (相性問題と号称されるもの)

4. 本製品に係わるお客様のデータ等については、いかなる場合においても補償対象外となります。

MARSHAL